

>MP-800 BK

MANUAL DE USUARIO

LEA COMPLETO ESTE MANUAL ANTES
DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO POR
PRIMERA VEZ



INTRODUCCIÓN

Agradecemos la compra de nuestro producto. Éste manual ha sido diseñado para que usted se familiarice con el teléfono, y pueda sacar el máximo provecho de él. Le sugerimos leer completo el manual antes de operar el producto.

- FSK/DTMF Sistema Dual autodetección.
- Se puede seleccionar inglés, francés, español y turco. El idioma por default es inglés.
- Altavoz y función OGM.
- 65 números entrantes, 25 números salientes, 100 números VIP y memoria para 150 números que pueden ser verificados, borrados y remarcados.
- Llamada nueva, repetir llamada
- 5 grupos de códigos locales, 5 grupos de códigos de larga distancia y un código PABX.
- 3 tipos de timbrado, 4 timbrados de melodía, 2 timbrados de pistas.
- Función DND y calendario permanente.
- Ajuste de brillo en 4 niveles, ajuste de 3 alarmas de reloj.
- Pre-marcado, regreso de llamada, funciones de auto llamada
- 4 Grupos de timbrado de melodía se pueden seleccionar para llamada en espera
- Volumen de timbrado ajustable en 3 niveles, volumen de auricular HF/HANDSET ajustable a 4 niveles
- Tiempo seleccionable “Flash” 1000ms, 600ms, 300ms, 100ms
- Botón de pausa ajustable a 1/2/3/4s15) Bloqueo con password para teclado
- Función anti robo y cambio P/T
- Función de luz de fondo
- Intercomunicador entre unidades paralelas
- Bloqueo de “0” y bloqueo de “0/9 o 0/1”. Bloqueo de todo y de todas las funciones (excepto 800).

AJUSTES DE OPERACIÓN

1.1 SET/EXT: En estado “Colgado”, presione “SET/EXT” para entrar al menú de ajustes, presione “UP” o “DOWN” para cambiar el tipo de ajuste. Presione “SET/EXT” para entrar a ese tipo de ajuste, todos los tipos de ajuste usan “UP” o “DOWN” para cambiar las variantes dentro del tipo de ajuste. Presione “FLASH/OGM” para regresar al menú principal.

1.1.1 Ajuste de idioma: Ajuste inicial: El visualizador muestra LANGUAGE, presione SET/EXT para seleccionar el idioma, LCD muestra ENGLISH. Presione “UP” o “DOWN” para cambiar el idioma, presione SET/EXT para confirmar. Hay 4 idiomas disponibles: Inglés, Francés, español y Turco.

1.1.2 Ajuste de brillo de LCD

El visualizador LCD muestra “LCD CONTRAST” presione “SET/EXT” para confirmar, El LCD mostrará “” el ajuste de fábrica CONTRAST 4, Presione “UP” o “DOWN” para ajustar el brillo del LCD, presione “SET” para confirmar.

1.1.3 Ajuste de Fecha/Tiempo

LCD muestra “DATE/TIME” presione “SET/EXT” para confirmar. Después de entrar al tipo de ajuste date/time. Los dígitos del año comienzan a destellar presione “UP” o “DOWN” para cambiar después de terminar, presione “SET/EXT” para entrar al ajuste de mes, utilice el mismo proceso que en el paso 1, Presione “SET/EXT” para cambiar el día /hora/minutos en cada vez.

1.1.4 Ajuste de código local: LCD muestra “LOCAL CODE” presione “SET” para confirmar, LCD desplegará el primer “-”, Presione “UP” o “DOWN” para ajustar o cambiar, presione “SET/EXT” para confirmar. Ingrese el siguiente dígito, se pueden ingresar hasta 5 dígitos. Confirme presionado SET/EXT. Después de ajustar el código local si los primeros dígitos del número que está llamando son los mismos que el código local, estos se filtrarán y solo el último número se guardará

1.1.5 Ajuste de código de larga distancia: En el visualizador de LCD se muestra LONG PREFIX, presione SET/EXT para entrar, el primer dígito “0” destella (Por default es 0). Presione “UP” o “DOWN” para confirmar, después ingrese el siguiente dígito a ajustar, se pueden ajustar hasta 5 dígitos de códigos de larga distancia. El botón SET/EXT es usado para confirmar.

1.1.6 Ajuste de número de acceso PBX: LCD muestra EXT. P REFIN presione “SET/EXT” para confirmar. El LCD mostrará “ - ” Presione “UP” o “DOWN” para ajustar o cambiar de 0 a 9, Después presione “SET/EXT” para confirmar. (Esta función es usada internamente por la central telefónica. Si el código de salida es “0” o “9”, en estado bloqueado no bloquea cuando el primer número marcado es “0” o “9”, y puede ser marcado cuando el segundo dígito es “0” o “9”).

Nota 1: En estado bloqueado, el ajuste de código de salida no está permitido.

Nota 2: El ajuste de código PABX es conveniente para centrales internas. Si no hay ajuste de código PABX, en estados bloqueados “0, 0/9, 1/9” no bloquea cuando el primer número bloqueado es “0,0/9, o 1/9”, solo bloquea el primer número marcado con “código PABX” + “0,0/9,1/9”. En todos los estados bloqueados, no se bloquea el primer número marcado con “código de salida” + “800”

1.1.7 Ajuste de alarma: El visualizador muestra ALARM, presione SET/EXT para entrar, se muestra OFF y -1- que representa el primer grupo de alarma). Presione “UP” o “DOWN” para seleccionar grupos de alarmas. Presione SET/EXT para ingresar el ajuste de la alarma de reloj, en el LCD se visualiza OFF, presione “UP” o “DOWN” para seleccionar un tiempo, ONE TIME, diario P.D. o apagado OFF presione SET/EXT para confirmar, al presionar “UP” o “DOWN” ajusta el tiempo de la alarma. Hay un total de 3 grupos de alarmas. Los otros dos grupos de ajustes son iguales que el primer grupo. Presione DEL/R para regresar al ajuste de alarma. La alarma sonará por cerca de 50 segundos cada tiempo, presione cualquier botón (excepto *) o levante el teléfono para detener la alarma. Si presiona *, la alarma sonará cada 5 minutos.

Nota: Con batería baja no funcionará la alarma.

1.1.8 Ajuste de Timbrado: Cuando el visualizador muestre RING MELODY, presione SET/EXT para entrar al ajuste de timbre. Hay un total de 9 tipos de timbrado para

seleccionar. LCD muestra -00- (Timbrado por default), -00- --02- timbrados clásicos, -03---06- timbrados de melodía, -07---08- pistas originales. Presione “UP” o “DOWN” para seleccionar el timbrado.

1.1.9 Ajuste de timbre VIP: Presione SET/EXT para entrar al modo de ajuste de timbre, el LCD muestra VIP RING MELODY presione SET/EXT para entrar al timbre seleccionado.

1.1.10 Ajuste de tiempo flash

Presione SET/EXT para entrar al menú, LCD muestra “FLASH TIME”, el LCD mostrará “600ms” presione “UP” o “DOWN/” para cambiar el tiempo flash a: 100ms, 120ms, 180ms, 270ms, 330ms, 600ms, 1000ms.

1.1.11 Ajuste de pausa de tiempo:: Cuando el LCD muestra PAUSE TIME, presione SET/EXT para entrar. El LCD mostrará 3.0, usando “UP” o “DOWN” puede elegir el tiempo de pausado 1s, 2s, 3s, 4s, presione SET/EXT para confirmar, el valor por default es de 3s

1.1.12 Ajuste del modo de marcado: Cuando el LCD muestra DIAL MODE, presione SET/EXT para entrar, LCD mostrará el modo de marcación actual, presione “UP” o “DOWN” para seleccionar “TONE/PULSE”, presione SET/EXT para confirmar. Modo de Tono es el modo por default.

1.1.13 Ajuste contra robo: Cuando el LCD muestra PARALLEL, presione SET/EXT para entrar, el LCD muestra el estado actual ALLOW o FORBID Permitir o Prohibir, presione “UP” o “DOWN” para seleccionar , presione SET/EXT para confirmar. ALLOW apaga la función contra robo, FORBIT enciende la función contra robo. La función contra robo es por default apagado.

1.1.14 Ajuste de número OGM (salida de mensaje): Después de timbrar 5 veces, sin respuesta, la persona que llama recibirá un mensaje de voz dando el número al que debe llamar para encontrar a la persona que llamó. Presione SET/EXT para registrar el número a llamar. Busque TARGET NUMBER y confirme presionando SET/EXT nuevamente. Si el número ya ha sido registrado. El LCD lo mostrará. Si quiere cambiarlo, presione doble en DEL/R para registrar un nuevo número. Puede registrar directamente el número donde quiere que le llamen (máximo 16 dígitos), presione SET/EXT para confirmar.

Nota: Ésta función está deshabilitada si la batería está baja.

1.1.15 Ajuste de la función de llamada OGM (Default es apagado)

Estando colgado el teléfono Presione # por 3 segundos, entre a la función de ajuste de encendido y apagado, presione # nuevamente para elegir ON o OFF, se confirmará cuando el visualizador muestre CALL FORWARD/ON estará apagado cuando el visualizador muestre CALL FORWARD/OFF, Cuando está encendida esta función, se contestará la llamada automáticamente a los 5 timbrados. Un mensaje repetirá 3 veces el número al que desea que le llamen, de no haber un número grabado, aunque la función esté encendida, no se enviará el mensaje.

Nota: Ésta función está deshabilitada si la batería está baja.

1.1.16 Ajuste de llamada de voz entrante (Por default esta función está apagada)

Estando colgado el teléfono, presione * por 3 segundos, entre a la función de ajuste de encendido y apagado, presione * nuevamente para elegir ON o OFF, se confirmará cuando el visualizador muestre VOICE NUMBER/ON estará apagado cuando el visualizador muestre VOICE NUMBER/OFF.

Nota: Ésta función está deshabilitada si la batería está baja.

1.2 HOLD/RING/OFF: Música en llamada de espera

Estando descolgado el teléfono, presione HOLD/RING/OFF. EL visualizador LCD desplegará HOLD y -01- (Hay un total de 4 pistas para elegir). Para seleccionar presione “UP” o “DOWN” Durante una conversación telefónica, presione HOLD/RING/OFF para que el interlocutor espere escuchando música. Presione el mismo botón para regresar a la conversación. Si batería, solo sonará una pista pre ajustada

1.3 “UP”

Utilice éste botón para verificar el registro de llamadas entrantes, desde la primer memoria hasta la última, se puede verificar con el teléfono colgado o descolgado.

Si no hay información, el visualizador muestra “END OF LIST”, si el númro entrante cuenta con un nombre, en el LCD se observará el nombre y el número, Si el número no tiene nombre, mientras el teléfono ha guardado el número, el sistema compara el número entrante con números en la agenda telefónica. Si encuentra una coincidencia, el LCD muestra el nombre de la agenda telefónica.

1.4 “DOWN”

Utilice éste botón para verificar el registro de llamadas entrantes y el tiempo de conversación, desde la primer memoria hasta la última, se puede verificar con el teléfono colgado o descolgado. Si no hay información, el visualizador muestra “END OF LIST.”

1.5 DEL/R

1.5.1 Cuando se muestra en el LCD una llamada de entrada o salida, al presionar DEL/R doble vez, el número será borrado y el LCD mostrará dEL ONE---- si presiona DEL/R y lo mantiene presionado por más de 3 segundos, el visualizador LCD mostrará dEL ALL----, todas las memorias serán borradas, el LCD mostrará ---END---.

1.5.2 Cuando usa la función Pre-marcado o proceso de guardado de números, DEL/R es usado para borrar dígito de entrada.

1.5.3 En modo descolgado, la función DEL/R es la misma que R, y el tiempo de fabrica es 100ms

1.6 FLASH/OGM

1.6.1 Estando descolgado, presione éste botón, y el teléfono se configura a 600 ms en modo flash. Se pueden configurar diferentes tiempos flash

1.6.2 Estando colgado , presione éste botón y escuchará el siguiente mensaje: Favor de llamar al------. Seguido del número OGM registrado.

1.7 REDIAL/PAUSE

1.7.1 Estando descolgado, presione el botón. Vuelve a marcar el último número marcado (Hasta 32 números) durante el marcado, en el estado de pre marcado, presione éste botón, y ejecuta la función Pausa (Pausa configurada a 3 segundos).

1.7.2 Estando colgado, presione REDIAL /PAUSE por 3 segundos, recibirá la secuencia de códigos del modo de prueba, El LCD mostrará ON.

Los modos de Timbrado y voz, están deshabilitados en ésta prueba de fabrica. Presione nuevamente REDIAL/PAUSE por 3 segundos, LC muestra OFF, regresa al mismo estado.

1.8 OUT

Éste botón mostrará todos los números a los que se ha llamado.

1.9 DND NO MOLESTAR

Con el teléfono colgado, presione DND para ingresar al modo ajuste –dormir, LCD muestra SLEEP o 00-30. Presione DND para ajustar el tiempo de dormir nuevamente e incrementar 30 minutos después de presionar el botón una vez, puede presionar “UP” o “DOWN” para ajustar, saldrá del ajuste-dormir después de presionar DEL/R 30 segundos. Durante el periodo de ésta función las llamadas entrantes no emitirán timbrado, a excepción de los número VIP

2.0 AGENDA TELEFÓNICA

2.0.1 Búsqueda en agenda telefónica

Presione “PHONE BOOK” para buscar un número en la agenda. LCD muestra SEARCH. Presione “UP” o “DOWN” para buscar éste número. Puede buscar un número presionando “UP” o “DOWN” y en la primer letra del nombre o presionando varias veces “UP y “DOWN” hasta encontrar e número correcto. Para salir de éste menú, presione FLASH/OGM

2.0.2 Registro de Agenda

Presione continuamente PHONE BOOK para entrar a la agenda, LCD muestra EDIT. Presione “UP o “DOWN”, LCD muestra PLS INPUT NUMBER, ingrese el número directamente. Presione “PHONE BOOK” para confirmar, LCD muestra PLS INPUT NAME puede escribir el nombre, (tecla * es espacio).

Si no escribe un nombre, presione PHONE BOOK para de éste modo ingresar directamente el siguiente número. Puede mover el cursor e insertar letras con “UP o “DOWN”, borrar con DEL/R. Si la agenda está llena, LCD muestra MEMORY FULL. Al final presione FLASH/OGM para salir de éste menú.

Transferencia de número entrante a la agenda telefónica: Si desea transferir un número a la agenda, presione nuevamente PHONE BOOK, escriba el nombre, después presione PHONE BOOK para confirmar. Presione DEL/R para salir del menú.

2.0.3 Edición y borrado de agenda

Cuando está en la agenda, siempre puede borrar un número presionando doble vez DEL/R. Presione PHONE BOOK, cuando desee modificar un número. Ésta operación es la misma que la operación de registrar. Presione FLASH/OGM para salir de éste menú.

2.1 VOLUMEN.

Estando colgado presione VOL para ajustar el volumen timbrado, LCD muestra RING VOLUME o -2- presione VOL para modificar el volumen de timbrado (hay 3 niveles de volumen de timbrado, el nivel por default es 2 Estando colgado, presione VOL para ajustar el volumen del altavoz, LCD muestra SPEAKER VOLUME y -3- Hay 4 niveles de volumen, el volumen por default es 3.

2.2 FUNCIÓN DE BLOQUEO DE TECLAS

Estando colgado, presione “*#XXXX*YYYY#” para cambiar la contraseña. XXXX es la contraseña anterior, YYYY es la nueva contraseña (si olvida esta contraseña puede ingresar el código maestro “6666” para modificar) Estando colgado, presione “*#0000q#” para desbloquear o bloquear todo. Cambia entre bloqueado y desbloqueado cuando ingresa el numero. Cuando esta en estado bloqueado, no se puede marcar pero es posible recibir llamadas Todos los números no se pueden marcar después de bloquear todo, incluyendo llamadas entrantes y remarcado. (La contraseña inicial es 0000).

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: -48 Vcc (Línea Telefónica)